

AFD-280/U/E Dispenser

Mis en fonction quotidienne

1. Vérifiez que le sélecteur est éteint et sur la position OFF.
2. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale.
3. Remplissez la trémie de frites congelées. Ne SECOUEZ PAS ET NE FAITES PAS TOMBER LES FRITES dans la trémie.
4. Tournez le sélecteur sur le poids désiré de la charge.
5. Remplissez le guide supérieur avec des paniers Schwan's Technology Group, Inc. à frites vides.
6. Mettez le sélecteur en la position ON (illuminée). Des moteurs électriques se mettent à leur positions de départ et le distributeur commencera l'opération de remplissage des paniers.
7. Utilisez les paniers à frites remplis dans le guide inférieur pour commencer la production de frites.
8. Remettez le panier vide dans le guide supérieur pour que le remplissage commence après que le cycle de cuisson est fini.

Fermeture Quotidienne

1. Mettez le sélecteur en Position OFF.
 2. Enlevez tous les paniers du guide supérieur et inférieur. Jetez et enregistrez le frites non utilisées.
- REMARQUE :** Durant les dernières heures de la journée, pour économiser, vous voudrez sans doute garder juste deux ou trois sacs de frites dans la trémie et mettre le distributeur en mode simple.
3. Enlevez le couvercle de la trémie en le levant vers le HAUT et ensuite vers l'ARRIÈRE pour débrancher l'onglet.
 4. Accrochez le couvercle à l'avant de la trémie, en accrochant l'onglet sur la lèvre de la trémie.
 5. Jetez et enregistrez les frites qui sont restées dans la trémie.
 6. Vérifiez que les portes d'accumulation sont bien vides.
 7. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise.
 8. Enlevez le dévieur de frites en le saisissant et en le tirant vers le HAUT.
 9. Glissez les épingles de verrouillage vers l'extérieur pour relâcher la trémie.
 10. Enlevez la trémie(et le bidon distributeur à l'intérieur) en tirant la trémie dehors et éloignée des barres de support de la trémie.
 11. Enlevez l'ensemble du guide supérieur en levant le côté DROIT et en le glissant vers la gauche.
 12. Enlevez le guide inférieur en le levant directement vers le HAUT.
 13. Enlevez le tiroir d'égouttement en le levant de l'arrêt du panier et en le glissant du dessous de la Selle.
 14. Emmenez le matériel enlevé du distributeur de frites dans le lavabo arrière. Lavez-le dans une solution chaude de **McD APSC (HCS)**, rincez-le à l'eau claire, désinfectez et laissez sécher.
 15. Éloignez le distributeur du mur en le roulant et essuyez l'arrière et le dessous.
- REMARQUE :** N'emmenez pas le distributeur au lavabo arrière pour le nettoyer, cela causera de l'usure non nécessaire du distributeur et pourrait causer une panne prématurée.
16. Essuyer le distributeur avec une solution chaude de **McD APSC (HCS)** et d'eau. Répétez cette étape avec de l'eau claire, désinfectez et laissez sécher.
- REMARQUE :** Ne PAS asperger le distributeur. Il n'est pas scellé, et de la contamination pourrait s'infiltrer dans les composants délicats. Asperger l'unité résultera en l'annulation de la garantie.
17. Séchez toutes les pièces et remontez le distributeur.
 18. Remettez le distributeur à sa place.