



When

Semestralmente

Attrezzi

Strofinacci puliti e
disinfettati
Cacciavite a lama piatta
Cacciavite Phillips
Manuale AFD-280E

Distributore di Frittura ad Arco

Automated Equipment, LLC.: Modello AFD-280E

Precauzioni

COMUNICAZIONE STANDARD DI PERICOLO (*HAZARD COMMUNICATION STANDARD* o *HCS*) – Le procedure descritte in questo manuale includono l'impiego di sostanze chimiche. Queste sostanze chimiche vengono evidenziate con i caratteri in grassetto, seguite dall'abbreviazione "HCS" nel testo descrittivo della procedura. Vedere il manuale di Comunicazione Standard di Pericolo (HCS) per le Schede dei Dati di Sicurezza relativa al Materiale appropriate (*Material Safety Data Sheet(s)* o *MSDS*).

1. Posizionare il Tasto d'Accensione del Distributore su "OFF".
 2. Staccare il Cavo d'Alimentazione del Distributore dal Muro.
 3. Rimuovere la cassetta dal distributore e pulirlo (vedere la procedura di Chiusura Giornaliera). Rimontare il Distributore **SENZA** cassetta.
 4. Ispezionare la cassetta e il tamburo per eventuali danni.
 5. Rimuovere ed ispezionare la sella del sollevatore per viti a doppio diametro del rullo di scorrimento piegate o non fissate. Ispezionare la sella del sollevatore per eventuali viti a testa piatta non fissate. *Nota: Su tutte queste viti si dovrebbe usare loctite.*
 6. Rimuovere ed ispezionare le guide superiori e quelle inferiori per eventuali pattini delle guide rotti o consumati. Ispezionare per viti dei pattini delle guide non fissate.
 7. Rimuovere il PANNELLO POSTERIORE del Distributore
 8. Inserire la spina del distributore nella presa d'alimentazione murale.
- AVVISO: NON cercare di aggiustare o di toccare nessuno dei cavi nell'armadietto mentre il distributore è attaccato alla presa di corrente.**
9. Posizionare il Tasto d'Accensione su "ON"..
 10. Selezionare la Funzione 3 sul controller e premere "ENTER" per disattivare il ciclo di pesatura.
 11. Da osservazioni precedenti risulta che se i carichi del cestello sono al di sotto della norma occorre calibrare la cella di carico o il sistema di pesatura senza contatto. (Vedere la procedura descritta nel manuale AFD-280E)
 12. Rimuovere qualsiasi cestello che si trova nel distributore.
 13. Verificare che le spie dei sensori del cestello siano SPENTE (Spie L2 e L3 sul quadro del controller)
 14. Selezionare la Funzione 12 sul quadro del controller e premere "ENTER" due volte per portare giù il sollevatore. Quest'operazione serve ad impedire che il distributore funzioni durante il controllo dei sensori.
 15. Mettere la mano direttamente di fronte al Sensore del Sollevatore. Verificare che la spia L2 si ACCENDA.
 16. Allontanare la mano dal sensore finché la spia si SPEGNE, quindi portare nuovamente la mano verso il sensore. La spia dovrebbe riaccendersi quando la mano si trova a 4-6" dal sensore. Se non funziona entro questi limiti, la sensibilità del sensore potrebbe richiedere di essere regolata (Vite di CONTROLLO REGOLAZIONE sul retro del sensore).
 17. Ripetere i passaggi 15 e 16 per il Sensore della Guida. Il sensore della guida accende la spia L3.
 18. Selezionare la Funzione 18 e premere "ENTER" per azzerare il registro degli errori.
 19. Posizionare il tasto d'accensione su "OFF".
 20. Rimettere a posto il PANNELLO POSTERIORE.
 21. Portare a termine il riassetto del distributore.