



Figuras e información  
adicional: Capítulo  
Correspondiente del  
Manual del Equipo

**When**  
Semi-Anualmente

**Herramientas**  
Toallas limpias,  
esterilizadas  
Destornillador de hoja  
plana  
Destornillador Phillips  
Manual AFD-280E

---

# Dispensador de Papas

Automated Equipment, LLC.  
Modelo AFD-280E

---

## Precaución

ESTÁNDAR DE COMUNICACIÓN DE PELIGRO (HCS) – Los procedimientos en este manual incluyen el uso de productos químicos. Estos productos químicos serán identificados en negrilla, seguidos por la abreviación (HCS) en la porción del texto del procedimiento. Ver el manual Estándar de Comunicación de Peligro (HCS) para la(s) Hoja(s) de Datos de Seguridad Material (HDSM).

---

1. Torne la Llave de Poder del Dispensador a la Posición OFF.
2. Desenchufe el Cable de Poder del dispensador de la Pared
3. Remueva la tolva del dispensador, y limpie el dispensador (refiérase al procedimiento de Cerrar Diario). Arme de nuevo el dispensador SIN la tolva.
4. Inspeccione la tolva y el tambor por daños.
5. Remueva e inspeccione la montura del montacargas por tornillos doblados o flojos del hombro del tambor. Inspeccione la montura del montacargas por tornillos de cabeza plana flojos. Nota: Loctite debiera ser usada en todos estos tornillos.
6. Remueva e inspeccione las guías superior e inferior por cursores de guía gastados o rotos. Inspeccione por tornillos cursores de guía flojos.
7. Remueva el PANEL DE ATRÁS del Dispensador.
8. Enchufe el dispensador en el tomacorriente en la pared.

**ADEVERTENCIA: NO intente ajustar o tocar ninguna de las conexiones en la caja mientras el dispensador está enchufado.**

9. Torne la Llave de Poder a la posición ON.
10. Seleccione Función 3 en el controlador y apriete entre, para inhabilitar el ciclo de pesaje.
11. De previas observaciones, si las cargas de las cestas están mal, calibre la Célula de Carga o el Sistema de Pesaje Sin Contacto. (Refiérase al procedimiento en su Manual AFD-80E ).
12. Remueva cualquiera cestas que puedan estar en el dispensador.
13. Verifique que las luces indicadoras para los sensores de cestas estén OFF (Luces L2 y L3 en el tablero del controlador).
14. Seleccione Función 12 y en el controlador y apriete entre dos veces para que el montacargas venga a la posición de abajo. Esto es para mantener el dispensador sin operar mientras los sensores son chequeados.
15. Ponga su mano directamente enfrente del Sensor del Montacargas. Verifique que la luz indicadora L2 torna a ON.

**When**

Semi-Anualmente

**Herramientas**

Toallas limpias,  
esterilizadas

Destornillador de hoja  
plana

Destornillador Phillips  
Manual AFD-280E

16. Mueva su mano leSeleccijos del sensor hasta que la luz se torna OFF, entonces mueva su mano de vuelta hacia el sensor. La luz debiera volver a on cuando su mano esté a 4-6" de distancia del sensor. Si no está entre estos límites, la sensibilidad del sensor puede requerir ajuste (tornillo de control de GANANCIA en la parte de atrás del sensor).
17. Repita los pasos 15 y 16 para el Sensor de Guía. El sensor de guía prende la luz indicadora L3.
18. Seleccione Función 18 y apriete entre para despejar el registro de errores.
19. Torne la llave de poder a OFF.
20. Reemplace el PANEL DE ATRÁS..
21. Termine de armar nuevamente el dispensador.