

# DF22 Dispenser

## PROCEDURE D'OUVERTURE

1. Vérifiez que le sélecteur est éteint et sur la position OFF.
2. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale.
3. Installez la trémie, le tambour et le dévieur de frites.
4. Remplissez la trémie avec les frites congelées et installez la trémie.
5. Mettez le distributeur en marche et sélectionnez le poids de la charge.
6. Pour remplir un panier à frites, placez un panier sous les portes d'accumulation et enfoncez le bouton de distribution.

## PROCEDURE DE FERMETURE

1. Mettez le sélecteur en position OFF.
2. Enlevez tous les paniers du distributeur.
3. Retirez le couvercle de la trémie en le soulevant vers l'arrière pour décrocher l'onglet.
4. Pendez le couvercle à l'avant de la trémie en accrochant l'onglet sur le bord de la trémie.
5. Jetez et enregistrez les frites qui sont restées dans la trémie.
6. Vérifiez que les portes d'accumulation son vides.
  - *Enfoncez et retenez le bouton de calibrage jusqu'à ce que les portes d'accumulation s'ouvrent*
  - *Eteignez le distributeur, les portes d'accumulation se fermeront quand le distributeur est remis en marche.*
7. Débranchez la corde d'alimentation de la prise murale.
8. Retirez le dévieur de frites en le prenant et le tirant vers le haut.
9. Glissez les broches de blocage vers l'extérieur pour libérer la trémie.
10. Retirer la trémie, le couvercle et le tambour.
11. Retirer l'étagère de paniers et le tiroir d'égouttement.
12. Emportez les **composants** enlevés du distributeur de frites à l'évier à l'arrière. Lavez-les dans une solution de **McD APC (HCS)** et d'eau, rincez à l'eau claire, désinfectez et permettez de sécher à l'air libre.
13. Essuyez le distributeur de frites avec une solution chaude de **McD APC (HCS)** et d'eau. Essuyez ensuite à l'eau claire, désinfectez puis laissez sécher à l'air libre.

**NOTE** : N'aspergez pas le distributeur. Il n'est pas scellé et les composants sensibles pourraient être contaminés.
14. Tirez le distributeur du mur pour pouvoir nettoyer derrière et en-dessous.

**NOTICE** : N'emmenez pas le distributeur à l'évier arrière pour le nettoyer, cela causera de l'usure non nécessaire du distributeur et pourrait causer une panne prématurée.

15. Séchez les composants et remontez le distributeur de frites.
16. Remettez le distributeur à sa place.