

## DF22 Dispenser

### TÄGLICHER AUFSPERRDIENST

1. Prüfen, daß der Stromschalter auf OFF (AUS) steht.
2. Den Netzstecker in die Steckdose stecken.
3. Trichter, Trommel und Fritierablenkung einbauen.
4. Den Trichter mit tiefgefrorenen Pommes Frites füllen und den Trichterdeckel einbauen.
5. Den Dispenser einschalten und ein Mengengewicht wählen.
6. Zum Füllen eines Fritierkorbes einen Korb unter die Sammelklappen stellen und den Dispense Knopf drücken.

### TÄGLICHER SCHLUSSDIENST

1. Den Stromschalter auf die AUS-Stellung (OFF) drehen.
2. Alle Fritierkörbe vom Dispenser entfernen.
3. Den Trichterdeckel durch ANHEBEN und ZURÜCKZIEHEN am Haltehaken aushaken.
4. Den Trichterdeckel vorne am Trichter durch einhaken des Haltehakens an der Trichterlippe einhängen.
5. Alle Pommes Frites, die während des Schlußdienstes im Trichter verblieben sind, wegwerfen.
6. Prüfen, daß die Sammelklappen leer sind.  
*Tip: Den Dispenser EIN (ON) schalten*
  - *Die Kalibrierungstaste drücken und festhalten, bis sich die Sammelklappen öffnen.*
  - *Den Dispenser AUS (OFF) schalten, die Sammelklappen schließen sich, wenn der Dispenser wieder eingeschaltet wird.*
7. Das Stromkabel aus der Steckdose ziehen.
8. Die Fritierablenkung fest greifen und zum Ausbau nach OBEN ziehen.
9. Die Verschlusstifte nach außen schieben, um den Trichter zu entlassen.
10. Den Trichter, Deckel und die Trommel entfernen.
11. Die Korbschale und Tropfwanne entfernen.
12. Alle aus dem Fry Dispenser ausgebauten Teile zum hinteren Waschbecken bringen, mit heißer **McD APC (HCS)-Lösung** gründlich waschen und sanitär reinigen und an der Luft trocknen lassen.
13. Den Fry Dispenser mit heißer **McD APC (HCS) Lösung** und Wasser sauberwischen. Um jegliche Restlösung zu entfernen, nochmals mit sauberem Wasser nachwischen und an der Luft trocknen lassen.  
**HINWEIS:** Den Dispenser NICHT mit Wasser abspritzen. Er ist nicht gegen Feuchtigkeit geschützt und schmutziges Wasser kann an empfindliche Komponenten gelangen.
14. Den Dispenser von der Wand wegschieben, um den Hinterbereich und Fußboden säubern zu können.  
**HINWEIS:** Den Dispenser NICHT zur Säuberung zum hinteren Waschbecken rollen, um unnötigen Verschleiß zu vermeiden.
15. Alle Teile abtrocknen und wieder in den Fry Dispenser einbauen.
16. Den Dispenser wieder in seine ursprüngliche Position zurückschieben.