


GDF14 Dispenser

TÄGLICHER AUFSPERRDIENST

1. Prüfen, dass der Stromschalter auf OFF (AUS) steht.
2. Den Dispenser zusammenbauen.
3. Den Netzstecker in die Steckdose stecken.
4. Den Dispenser EIN schalten. Dem vorherigen Betriebsmodus entsprechend befindet sich der Dispenser im normalen Betriebsmodus oder im automatischen Betriebsmodus.
5. Zum Füllen eines Frittierkorbes einen Korb unter die Sammelklappen stellen und die Dispense-Taste drücken. Im "Auto-Modus" füllt der Dispenser automatisch den Korb, wenn dieser unter die Sammelklappen gestellt und vom Korbsensor erkannt wird. Das rote Licht auf der Steuerung geht AUS (leuchtet nicht), wenn ein Korb in korrekter Position erkannt wurde. Die Lampe erleuchtet, wenn der Dispenser eine Füllung liefert.

TÄGLICHER SCHLUSSDIENST

1. Alle Frittierkörbe vom Dispenser entfernen.
2. Falls der Trichter und / oder die Sammelklappen nicht leer sind, muss der Modus zur Leerung des Trichters mit der Nach Unten  -Taste auf der Steuerplatte gedrückt werden. Zur Entleerung von Produktresten in den bereitstehenden Frittierkorb muss die Dispense - Taste gedrückt werden.
3. Den Stromschalter in die OFF (AUS) Position stellen.
4. Das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.
5. Den Trichter, Deckel und die Baugruppe Trommel ausbauen.
6. Die Auffangwanne, die Korbablage und die Krümelwanne ausbauen.
7. Alle aus dem Dispenser ausgebauten Teile zum Waschbecken bringen. Diese mit sanitärer Lösung und heißem Wasser reinigen, mit klarem Wasser nachspülen und an der Luft trocknen lassen (waschen, nachspülen, sterilisieren).

WARNUNG: Die Trommel, Trichter, Trichterdeckel, Sammelschale, Krümelwanne und Frittierablenkung sind NICHT geschirrspülmaschinenfest.

8. Den Dispenser mit heißer sanitärer Lösung und Wasser abwischen. Mit klarem Wasser nachwischen und an der Luft trocknen lassen.

WARNUNG: Den Dispenser NICHT mit Wasser abspritzen. Der Dispenser ist nicht gegen Feuchtigkeit geschützt. Schmutz und Feuchtigkeit können an empfindliche Komponenten gelangen.

9. Den Dispenser von der Wand wegschieben, um den hinteren Bereich und Fußboden säubern zu können.

WARNUNG: Den Dispenser NICHT zur Säuberung zum hinteren Waschbecken rollen, um unnötigen Verschleiß zu vermeiden.

10. Alle Teile abtrocknen und wieder in den Dispenser einbauen.
11. Den Dispenser wieder in seine ursprüngliche Position zurückschieben.