



GDF14 Dispenser

INICIO DIARIO

1. Asegúrese de que el Interruptor Eléctrico esté apagado (OFF).
2. Ensamble el Dispensador.
3. Conecte el Cable Eléctrico a un enchufe de pared.
4. ENCIENDA el Dispensador. Dependiendo de la operación anterior, el Dispensador se hallará en Modo de Funcionamiento Normal o en Funcionamiento Automático.
5. Rellene una Canastilla de Freir colocándola debajo de las Puertas del Acumulador y pulsando el Botón de Distribución. Al estar en Modo Automático (“Auto Mode”), el Dispensador rellenará automáticamente la Canastilla al hallarse debajo de las Puertas del Acumulador y al ser detectada por el Sensor de Canastillas. La Luz Roja Indicadora del Panel de Control se apaga (no se ilumina) al detectar una Canastilla en el lugar adecuado. La Luz se enciende cuando el Dispensador entrega una Carga de Canastilla.

CIERRE DIARIO

1. Retire todas las Canastillas de Freir del Dispensador.
2. Si la Tolva y/o las Puertas del Acumulador no están vacías seleccione el Modo Vaciar Tolva usando el botón de Correr Hacia Abajo  en el Panel de Control. Presione el botón Distribución  para vaciar el producto restante en la canasta.
3. Apague el Interruptor Eléctrico (OFF).
4. Desconecte el Cable Eléctrico de la toma eléctrica.
5. Retire el Ensamble de la Tolva, la Tapa y el Tambor.
6. Retire la Bandeja del Acumulador, el Estante de Canastilla y la Bandeja de Boronas.
7. Lleve los componentes móviles del Dispensador a la zona de lavado. Lávelos en una solución higiénica caliente diluida en agua, enjuáguelos con agua limpia y póngalos a secar al aire (lavado/ enjuague/ estado higiénico).

ADVERTENCIA: el Tambor, la Tolva, la Tapa de la Tolva, la Bandeja del Acumulador, la Bandeja de Boronas y el Desviador de freir NO pueden lavarse en el lavavajillas.

8. Pase un trapo húmedo por el Dispensador con una solución higiénica diluida en agua. Vuelva a pasar el trapo humedecido con agua limpia y ponga a secar el Dispensador al aire.

ADVERTENCIA: NO asperje el Dispensador con agua. El Dispensador no es impermeable. Los contaminantes y la humedad pueden dañar los componentes sensibles.

9. Aleje el Dispensador de la pared para limpiar por detrás y por debajo.

ADVERTENCIA: NO lleve el Dispensador al lavaplatos trasero para lavarlo ya que esto le causará desgaste innecesario.

10. Seque todas las piezas y vuelva a ensamblar el Dispensador.
11. Haga rodar el Dispensador hasta su sitio.