

Bulletin #2

Automated Equipment, LLC

5140 Moundview Drive
 Red Wing, Minnesota 55066
 Phone: 1-800-248-2724
 1-651-385-2273
 Fax: 1-651-385-2172
<http://www.autoequipllc.com>



FUNZIONAMENTO IN MODALITÀ “BYPASS” (Modello AFD-280E)

Qualora si verifichi un guasto del sensore del peso, è possibile selezionare la modalità di funzionamento “BYPASS” che consente di utilizzare il distributore. Questa modalità di funzionamento è molto più lenta di quella normale e funziona in modalità singola. Tale modifica del funzionamento del distributore è temporanea. Quando il distributore viene SPENTO, ripristina le operazioni normali al momento della riaccensione.

Avvio della modalità di funzionamento “BYPASS”:

1. Spegnere il distributore. Aspettare 15 secondi.
2. Selezionare la posizione n. 2 (1 LB./450 gm.) sull'interruttore di carico del cestello.
3. Tenere premuto il pulsante Start/Reset.
4. Tenendo premuto il pulsante Start/Reset, accendere il distributore (I). La modalità “BYPASS” è indicata da un doppio lampeggio della spia del pulsante Start/Reset.
5. Con il pulsante Start/Reset premuto, il tamburo ruoterà per riempire gli sportelli dell'accumulatore con la frittura.
6. Il rilascio del pulsante Start/Reset ferma il motore del tamburo, apre gli sportelli dell'accumulatore e infine abbassa il cestello pieno. Una volta abbassato il cestello, il sollevatore tornerà su e la porta d'arresto si aprirà permettendo al cestello successivo di passare nella sella per il carico.
7. Ripetere il passaggio 5 per ciascun cestello nuovo.