

Bulletin #8

Automated Equipment, LLC

5140 Moundview Drive
 Red Wing, Minnesota 55066
 Phone: 1-800-248-2724
 1-651-385-2273
 Fax: 1-651-385-2172
<http://www.autoequipllc.com>



Pulizia della vaschetta del separatore d'acqua.

Problema:

Fuoriuscita d'aria dal tubo di drenaggio del regolatore.

Sintomi:

Errore 1.

Compressore che si accende e si spegne ciclicamente quando il distributore è in posizione di riposo.

Operazioni per risolvere il problema:

1. Spegner l'apparecchio e staccare la spina.
2. Rimuovere il pannello posteriore.
3. Far defluire la pressione dell'aria dal distributore tirando l'anello posto sulla valvola di sicurezza sopra il serbatoio dell'aria.
4. Rimuovere la gabbia di protezione della vaschetta del separatore d'acqua, se presente, premendo l'aletta di bloccaggio e facendo ruotare la gabbia di protezione verso sinistra.
5. Rimuovere la vaschetta del separatore d'acqua (svitare verso sinistra, senza utilizzare pinze anche se dovesse risultare molto resistente).
6. Se la vaschetta del separatore d'acqua è di plastica, controllare che non ci siano spaccature sul fondo, vicino al raccordo di scarico.
7. Lavare l'interno della vaschetta del separatore d'acqua riempiendola per metà con acqua calda saponata, coprire la vaschetta con le mani e agitarla vigorosamente.
Nota: Non cercare di smontare il separatore d'acqua e la vaschetta del separatore d'acqua.
8. Sciacquare la vaschetta con acqua pulita.
9. Reinstallare la vaschetta del separatore d'acqua e verificare che funzioni.
10. Se continua a perdere sostituirla con una vaschetta nuova.

