

Bulletin #9

Automated Equipment, LLC

5140 Moundview Drive
 Red Wing, Minnesota 55066
 Phone: 1-800-248-2724
 1-651-385-2273
 Fax: 1-651-385-2172
 http://www.autoequipllc.com



Call Out for lower figure: “Central Clip” = “Clip centrale” - “Lower Clip” = “Clip inferiore”.

DF22 Clip del Pannello Operatore N/P 290664 (clip centrale) e N/P 290772 (clip inferiore)

Questione:

Queste clip sono state costruite per assicurare il pannello operatore al suo posto..

Per installare la clip collocare il foro corrispondente sul dado o sui dadi che si trovano sul retro del pannello operatore. Quindi attaccare l’altra estremità all’apertura del pannello laterale portante.

La clip centrale va sopra il dado “A” del diagramma. Si dovrebbe utilizzare un buco della fila centrale, a meno che l’apertura nel pannello laterale portante non lo consenta.

La clip inferiore va sopra i dadi “B & C” del diagramma.

Nota: Il diagramma inferiore mostra un distributore destrorso. Se si possiede un distributore sinistrorso le clip dovrebbero trovarsi nella parte opposta del distributore.

