

AFD-280/U/E Dispenser

Täglicher Aufsperrdienst

1. Prüfen, dass der Stromschalter auf OFF (AUS) steht.
2. Den Netzstecker in die Steckdose stecken.
3. Tiefgefrorene Pommes Frites einfüllen. Die Pommes Frites NICHT SCHÜTTELN oder IN DEN TRICHTER WERFEN.
4. Den Mengenauswahlwähler zum gewünschten Mengengewicht drehen.
5. Leere Schwan's Technology Group, Inc. Frittierkörbe auf der oberen Führung abstellen.
6. Den Stromschalter auf EIN (ON) drehen (beleuchtet). Die elektrischen Motoren stellen sich daraufhin automatisch auf die Startpositionen ein, und der Dispenser beginnt mit der Füllung der Körbe.
7. Die gefüllten Frittierkörbe auf der unteren Führung zur Pommes Frites-Zubereitung verwenden.
8. Nach dem Frittierzyklus müssen die leeren Frittierkörbe zur Neufüllung wieder auf der oberen Führung abgestellt werden.

Täglicher Schlusssdienst

1. Den Stromschalter in die AUS-Stellung (OFF) drehen.
2. Alle Frittierkörbe von den oberen und unteren Führungen entfernen. Ungekochte Pommes Frites wegwerfen und diese Abfallmenge eintragen.
HINWEIS: Während der letzten Stunden vor dem Geschäftsschluss empfiehlt es sich, nur zwei oder drei Beutel mit Pommes Frites im Trichter aufzubewahren und den Dispenser im SINGLE-Modus (EINZEL-Modus zu betreiben, um den Abfall auf ein Minimum zu halten.
3. Den Trichterdeckel durch ANHEBEN und ZURÜCKZIEHEN am Haltehaken aushaken.
4. Den Trichterdeckel vorne am Trichter durch Einhaken des Haltehakens an der Trichterlippe einhängen.
5. Alle Pommes Frites, die während des Schlusssdienstes im Trichter verblieben sind, wegwerfen und diese Abfallmenge eintragen.
6. Prüfen, dass sich keine Pommes Frites auf den Sammelklappen befinden.
7. Das Stromkabel aus der Steckdose ziehen.
8. Die Frittierablenkung fest greifen und zum Ausbau nach OBEN ziehen.
9. Die Verschlussstifte nach außen schieben, um den Trichter zu entlassen.
10. Den Trichter (und die innen gelegene Dispensertrommel) durch HERAUSZIEHEN und ABZIEHEN von den Trichterstützstangen ausbauen.
11. Die obere Führungsmontage durch Anheben am RECHTEN Ende und Schieben nach LINKS ausbauen.
12. Die untere Führung direkt nach OBEN heben und ausbauen.
13. Die Tropfschale ausbauen, indem sie am Korbanschlagende angehoben und unter dem Sattel hindurchgeschoben wird.
14. Alle aus dem Fry Dispenser ausgebauten Teile zum hinteren Waschbecken bringen, mit heißer **McD APSC (HCS)**-Lösung gründlich waschen und sanitär reinigen. Daraufhin an der Luft trocknen lassen.
15. Den Dispenser von der Wand wegschieben, um den Hinterbereich und Fußboden säubern zu können.
HINWEIS: Den Dispenser NICHT zur Säuberung zum hinteren Waschbecken rollen, um unnötigen Verschleiß sowie ein mögliches vorzeitiges Versagen zu vermeiden.
16. Den Fry Dispenser mit heißer **McD APSC (HCS)**-Lösung und Wasser sauberwischen. Um jegliche Restlösung zu entfernen, nochmals mit klarem Wasser nachwischen, sanitär reinigen und an der Luft trocknen lassen.
HINWEIS: Den Dispenser NICHT mit Wasser abspritzen. Er ist nicht gegen Feuchtigkeit geschützt und schmutziges Wasser kann an empfindliche Komponenten gelangen.
17. Alle Teile abtrocknen und wieder in den Fry Dispenser einbauen.
18. Den Dispenser wieder in seine ursprüngliche Stellung zurückschieben.