

AFD-280/U/E Dispenser

INICIO DIARIO

1. Verifique que la Llave de Alimentación está en la posición OFF.
2. Enchufe el Cordón Eléctrico en un enchufe en la pared.
3. Llene la Tolva con las Papas Fritas Congeladas. NO SACUDA NI DEJE CAER las Papas Fritas en la Tolva.
4. Seleccione el peso deseado con la Llave de Selección de Cargas.
5. Llene la Guía Superior con los Cestos de Freír SCHWAN'S TECHNOLOGY GROUP, INC. vacíos.
6. Ponga la Llave de Alimentación en la posición ON (iluminada). Los motores eléctricos se orientarán a las posiciones de arrancar y el dispensador iniciará el proceso de llenar.
7. Use los Cestos de Freír llenos de la Guía Inferior para iniciar la producción de Papas Fritas.
8. Devuelva cada Cesto de Freír vacío a la Guía Superior para que el ciclo de rellenar empiece después de que haya terminado el ciclo de cocción.

CIERRE DIARIO

1. Mueva la Llave de Alimentación a la posición OFF.
2. Saque todos los Cestos de Freír de las Guías Superior e Inferior. Descarte y tome nota de las Papas Fritas no cocinadas.

NOTA: Durante las últimas horas del día, para economizar, puede poner solamente dos o tres bolsas de papas fritas en la tolva y utilice el dispensador en el modo SINGLE.

3. Saque la Tapa de Tolva levantando HACIA ARRIBA Y HACIA ATRÁS para desenganchar la lengüeta.
4. Cuelgue la Tapa de Tolva en el frente de la Tolva, enganchando la lengüeta en el borde de la Tolva.
5. Descarte y tome nota de las Papas Fritas que quedan en la Tolva al cerrar.
6. Verifique que no haya Papas Fritas en las Puertas del Acumulador.
7. Desenchufe el Cordón Eléctrico del enchufe en la pared.
8. Saque el Desviador de Papas Fritas tomándolo y levantándolo HACIA ARRIBA.
9. Deslice los Pernos de Cierre hacia afuera para soltar la Tolva.
10. Saque la Tolva (y el Tambor del Dispensador del interior) tirando la Tolva HACIA AFUERA y LEJOS de las Barras de Soporte del Dispensador.
11. Saque el Montaje de la Guía Superior levantando el extremo DERECHO y deslizándolo a la IZQUIERDA..
12. Saque la Guía Inferior levántandola HACIA ARRIBA.
13. Saque la Bandeja Colectora levantándola del extremo de la Parada de Cestos y deslizándola de la silla del montacargas.
14. Lleve los componentes que ha sacado del Dispensador de Papas Fritas a la pileta de atrás. Lávelos con una solución caliente de **McD APSC (HCS)** y agua, enjuague en agua limpia, desinfecte y deje secar al aire.
15. Ruede el dispensador de la pared para que pueda limpiarlo por detrás y por debajo.

NOTA: NO RUEDE el dispensador a la pileta de atrás para limpiarlo, esto causará desgaste innecesario en el dispensador y posiblemente un daño prematuro.

16. Lave con una toalla el dispensador con una solución caliente de **McD APSC (HCS)** y agua. Lávelo otra vez con una toalla con agua limpia, desinfecte y deje secar al aire.

NOTA: NO ASPERJE con agua el dispensador. No está sellado contra chorros de agua y pueden ocurrir infiltraciones que podrían contaminar componentes delicados. Asperjar con agua la unidad resultará en la anulación de la garantía.

17. Seque todos los componentes y monte otra vez el dispensador.
18. Ruede el dispensador a su lugar.