

# AFD-280/U/E Dispenser

## Avviamento giornaliero

1. Verificare che il tasto d'accensione sia su "OFF".
2. Inserire il cavo d'alimentazione nella presa a muro.
3. Riempire la cassetta con la frittura surgelata. **NON AGITARE O ROVESCIARE** la frittura nella cassetta.
4. Ruotare il tasto "Basket Load" sul peso desiderato.
5. Posizionare i cestelli SCHWAN'S TECHNOLOGY GROUP, INC. vuoti sulla guida superiore.
6. Portare il tasto d'accensione su "ON" (si illumina). I motori elettrici si orientano sulle posizioni di avviamento ed il Distributore inizia il processo di caricamento.
7. Utilizzare i cestelli pieni sulla guida inferiore per la distribuzione delle fritture.
8. Rimettere i cestelli vuoti sulla guida superiore affinché vengano riempiti di nuovo al termine del ciclo di cottura.

## Disattivazione giornaliera

1. Ruotare il tasto d'accensione su "OFF".
  2. Rimuovere tutti i cestelli dalle guide superiore e inferiore. Scartare e registrare la frittura non cotta.
- NOTA:** Durante le ultime ore della giornata, si consiglia di tenere solo due o tre sacchi di frittura nella cassetta e di far funzionare il Distributore in modalità SINGOLA per minimizzare gli scarti.
3. Rimuovere il coperchio della cassetta tirandolo SU e INDIETRO per sganciare la linguetta.
  4. Fissare il coperchio alla parte anteriore della cassetta, agganciando la linguetta al bordo della cassetta.
  5. Scartare e registrare la frittura rimasta nella cassetta al momento della disattivazione.
  6. Controllare che gli sportelli dell'accumulatore siano vuoti.
  7. Disconnettere il cavo d'alimentazione dalla presa a muro.
  8. Rimuovere il deviatore afferrandolo e tirandolo SU.
  9. Far scorrere i perni della guida in avanti per sganciare la cassetta.
  10. Rimuovere la cassetta (e il tamburo del Distributore all'interno) ESTRAENDOLA E ALLONTANANDOLA dalle barre di supporto.
  11. Rimuovere il gruppo della guida superiore sollevandone il margine DESTRO e facendolo scorrere verso SINISTRA.
  12. Rimuovere la guida inferiore tirandola SU diritta.
  13. Rimuovere lo sgocciolatoio sollevandolo dall'estremità del fermo del cestello e facendolo scorrere sotto la sella.
  14. Portare la bulloneria rimossa dal distributore nel lavandino. Lavarla in una soluzione calda di **McD APSC (HCS)**, sciacquarla con acqua pulita, disinfettarla e lasciarla asciugare all'aria.
  15. Scostare il Distributore allontanandolo dal muro, in modo da pulirlo dietro e sotto.
- NOTA:** NON far scorrere il Distributore fino al lavandino per la pulizia: si rischia di danneggiarlo prematuro.
16. Passare sul Distributore un panno imbevuto d'una soluzione calda di **McD APSC (HCS)** e acqua. Ripetere l'operazione con acqua pulita, disinfettare e lasciare asciugare all'aria.
- NOTA:** NON NEBULIZZARE LIQUIDI SUL DISTRIBUTORE. Esso non è sigillato contro spruzzi d'acqua e i componenti sensibili potrebbero venire contaminati. Nebulizzare liquidi sul distributore annullerebbe la garanzia!
17. Riasssemblare il Distributore.
  18. Rimettere il Distributore al suo posto.