

ERROR 9

Apague la máquina durante 15 segundos y vuelva a encenderla.

Es normal ver el error 9 la primera vez que se enciende la máquina tras sustituir una memoria EPROM.

¿Sigue recibiendo el error 9?

Sí

Apague la máquina. Extraiga el módulo de memoria EPROM M1 de la placa. Compruebe si tiene alguna patilla torcida o rota. Si no parece estar dañado, reinstálelo. Encienda la máquina.

No

¿Sigue recibiendo el error 9?

No

Sí

Sustituya la placa 290626 y la memoria EPROM.

Listo

