



Diagrammes et
informations
supplémentaires : Chapitre
correspondant du manuel
d'équipement

When
Semestriel

Outils
Serviettes propres et
aseptisées
Tournevis à tête plate
Tournevis à tête Phillips
Manuel AFD-280E

Arch Fry Dispenser

Automated Equipment, LLC
Modèle AFD-280E

Précautions

HAZARD COMMUNICATION STANDARD (HCS) (Norme sur la communication de renseignements à l'égard des matières dangereuses) – Les procédures décrites dans ce manuel comprennent l'utilisation de produits chimiques. Celles-ci seront identifiées en gras suivies par l'abréviation (HCS) dans la portion textuelle de la procédure. Reportez-vous au manuel de Hazard Communication Standard (HCS) (Norme sur la communication de renseignements à l'égard des matières dangereuses) pour les fiches signalétiques correspondantes (MSDS).

-
1. Mettez le commutateur d'alimentation du distributeur en position OFF.
 2. Débranchez la corde d'alimentation du distributeur de la prise murale.
 3. Retirez la trémie du distributeur puis nettoyez le distributeur (reportez-vous à la procédure quotidienne de fermeture). Remontez le distributeur SANS la trémie.
 4. Vérifiez que la trémie et le tambour ne comportent aucun dommage.
 5. Retirez et assurez-vous que la selle de monte-charge ne comporte pas de vis à rouleau d'épaulement dévissées ou endommagées. Inspectez les vis à tête plate de la selle de monte-charge. *Remarque : Du Loctite devrait être appliqué sur toutes ces vis*
 6. Retirez et assurez que les guides supérieurs et inférieurs sont en bon état et ne sont pas usés. Assurez-vous que les vis de glissement sont bien serrées.
 7. Retirez le PANNEAU ARRIÈRE du distributeur.
 8. Branchez le distributeur à la prise murale

AVERTISSEMENT : Ne TENTEZ PAS d'ajuster ou de toucher au câblage dans le caisson tant que le distributeur est branché.

9. Mettez le commutateur d'alimentation du distributeur en position ON.
10. Sélectionnez la Fonction 3 sur le contrôleur et appuyez sur enter afin de désactiver le cycle de pesage.
11. Suivant les observations précédentes, si les charges des paniers dévient, étalonnez la cellule de charge ou le système de pesage sans contact. (Reportez-vous à la procédure dans votre manuel AFD-280E)
12. Retirez les paniers se trouvant dans le distributeur.
13. Assurez-vous que tous les voyants indicateurs du détecteur de panier sont OFF (éteints) (Voyants L2 et L3 sur la carte de contrôle.)

When

Semestriel

Outils

Serviettes propres et
aseptisées

Tournevis à tête plate

Tournevis à tête

Phillips

Manuel AFD-280E

14. Sélectionnez la Fonction 12 du contrôleur et appuyez deux fois sur **enter** pour abaisser le monte-charge. Ceci empêche au distributeur de fonctionner lors de la vérification des détecteurs.
15. Placez votre main directement devant le détecteur de levage. Assurez-vous que le voyant indicateur L2 s'ALLUME.
16. Retirez votre main du détecteur jusqu'à ce que le voyant s'ÉTEIGNE, puis rapprochez votre main du détecteur. Le voyant devrait se rallumer lorsque votre main est de 4 à 6 pouces de détecteur. Si la sensibilité du détecteur ne tombe pas dans cette plage, il se pourrait que la sensibilité du détecteur ait besoin d'ajustements (la vise de contrôle GAIN à l'arrière du détecteur).
17. Répétez les étapes 14 et 16 pour le détecteur Guide. Ce détecteur allume le voyant L3.
18. Sélectionnez la Fonction 18 et appuyez sur **enter** pour effacer le journal des erreurs.
19. Mettez le commutateur d'alimentation en position OFF.
20. Remontez le PANNEAU ARRIÈRE.
21. Finissez de remonter le distributeur.