



Abbildungen und
zusätzliche Informationen:
Entsprechendes Kapitel im
Equipment-Handbuch

When
Halbjährlich

Werkzeuge
Saubere, sanitär gereinigte
Tücher
Schlitzschraubendreher
Kreuzschraubendreher
AFD-280E Handbuch

Arch Fry Dispenser

Automated Equipment, LLC.

Modell AFD-280E

Vorsicht

KENNTLICHMACHUNG GESUNDHEITSGEFÄHRDENDER STOFFE (HCS) – Bei den in diesem Handbuch beschriebenen Arbeitsvorgängen werden zum Teil chemische Produkte verwendet. Diese chemischen Produkte werden im Text durch Fettdruck hervorgehoben und mit der Abkürzung (HCS) versehen. Die zugehörigen Material-Sicherheits-Datenblätter (MSDS können im HCS-Handbuch eingesehen werden.

1. Den EIN/AUS-Schalter in die AUS Position stellen.
2. Das Netzkabel für den Dispenser aus der Wandsteckdose ziehen.
3. Den Trichter aus dem Dispenser ausbauen und den Dispenser reinigen (siehe Täglicher Schlussdienst).
4. Den Trichter und die Trommel auf Beschädigungen überprüfen.
5. Den Liftsattel ausbauen und auf verbogene oder lose Rollenbundschrauben überprüfen.
Hinweis: Mit all diesen Schrauben muss Loctite verwendet werden.
6. Die oberen und unteren Führungen ausbauen und auf abgenutzte oder zerbrochene Führungsgleitschienen überprüfen. Auf lose Schrauben der Führungsgleitschienen überprüfen.
7. Die RÜCKWAND des Dispensers ausbauen.
8. Das Netzkabel für den Dispenser wieder in die Wandsteckdose stecken.

WARNUNG: Während der Dispenser am Stromnetz angeschlossen ist, NICHT versuchen, die Verkabelung im Gehäuse anzupassen oder zu berühren.

9. Den EIN/AUS-Schalter in die EIN Position drehen
10. Funktion 3 auf der Steuerplatine wählen und zur Deaktivierung des Abwiegens ENTER drücken.
11. Falls die Korbladungen nach vorherigen Beobachtungen AUS geschaltet sind, muss die Kraftmessdose oder die Gewichtssensoranlage kalibriert werden. (Siehe Verfahren in Ihrem AFD-280E Handbuch)
12. Die am Dispenser zurückgebliebenen Körbe entfernen.
13. Prüfen, ob die Kontrollleuchten für die Korbsensoren AUS sind (Leuchten L2 und L3 auf der Steuerplatine.)

When

Halbjährlich

Werkzeuge

Saubere, sanitär
gereinigte Tücher
Schlitzschraubendre-
her
Kreuzschlitzschrauben
dreher

AFD-280E Handbuch

14. Funktion 12 auf der Steuerplatine wählen und die EINGABE-Taste zweimal drücken, sodass der Lift in die untere Position bewegt wird. Dies wird durchgeführt, damit der Dispenser außer Betrieb bleibt, während die Sensoren überprüft werden.
15. Die Hand direkt vor den Liftsensor halten. Prüfen, ob sich die Kontrollleuchte L2 EIN schaltet.
16. Die Hand vom Sensor wegnehmen bis sich die Kontrollleuchte AUS schaltet, dann die Hand wieder vor den Sensor halten. Die Kontrollleuchte muss sich wieder einschalten, wenn die Hand 4-6 Zoll vom Sensor entfernt ist. Falls dies nicht in diesem Bereich geschieht, muss die Empfindlichkeit für den Sensor eingestellt werden (Einstellschraube hinten am Sensor zur Erhöhung der Wahrnehmung (GAIN)).
17. Arbeitsschritte 15 und 16 für den Führungssensor wiederholen. Der Führungssensor aktiviert die Kontrollleuchte L3.
18. Funktion 18 wählen und zur Löschung des Fehlerprotokolls ENTER drücken.
19. Den EIN/AUS-Schalter AUS schalten.
20. Die RÜCKWAND wieder einbauen.
21. Den Dispenser wieder zusammenbauen.