



Planned Maintenance  
System: Maintenance  
Requirement Card  
(MRC)

Figuras e información  
adicional: Capítulo  
Correspondiente del  
Manual de Equipo

**When**  
Semi-Anualmente

**Herramientas**  
*Toallas limpias,  
esterilizadas*  
*Manual GDF14*

---

# Dispensador de Papas

Automated Equipment, LLC.  
Modelo GDF14

---

## Precaución

ESTÁNDAR DE COMUNICACIÓN DE PELIGRO (ECP) – Los procedimientos en este manual incluyen el uso de productos químicos. Estos productos químicos serán identificados en negrilla, seguidos por la abreviación (ECP) en la porción del texto del procedimiento. Ver el manual de Estándar de Comunicación de Peligro (ECP) para las Hojas de Datos de Seguridad Material (HDSM) apropiadas.

---

1. Mueva la llave de poder del dispensador a la posición OFF.
2. Desenchufe el cable de poder del dispensador de la pared.
3. Inspeccione el cable de poder por daño.
4. Remueva la tolva del dispensador, y limpie el dispensador (refiérase al procedimiento de Cierre Diario). Arme de nuevo el dispensador SIN la tolva.
5. Inspeccione la tolva y el tambor por daños.
6. Inspeccione el dispensador por partes flojas.
7. Enchufe el dispensador en el tomacorriente en la pared.
8. Ponga la Llave de Poder en la posición ON.
9. Calibre el sistema de pesaje del dispensador. (Refiérase al procedimiento en su manual).
10. Torne la llave de poder a OFF.
11. Termine de armar el dispensador.