FEHLER 9

Fehler 9 ist normal, wenn die Maschine nach Ersetzen eines EPROM zum ersten Mal wieder eingeschaltet wird.