



Planned Maintenance  
System: Maintenance  
Requirement Card  
(MRC)

Abbildungen und  
zusätzliche Informationen:  
Entsprechendes Kapitel im  
Equipment-Handbuch

### When

Halbjährlich

### Werkzeuge

Saubere, sanitär gereinigte  
Tücher  
Kreuzschlitzschraubendreher  
DF22 Handbuch

---

# Arch Fry Dispenser

Automated Equipment, LLC.  
Modell DF22

---

## Vorsicht

KENNTLICHMACHUNG GESUNDHEITSGEFÄHRDENDER STOFFE (HCS) – Bei den in diesem Handbuch beschriebenen Arbeitsvorgängen werden zum Teil chemische Produkte verwendet. Diese chemischen Produkte werden im Text durch Fettdruck hervorgehoben und mit der Abkürzung (HCS) versehen. Die zugehörigen Material-Sicherheits-Datenblätter (MSDS können im HCS-Handbuch eingesehen werden.

---

1. Den EIN/AUS-Schalter des Dispensers AUS schalten.
2. Das Netzkabel für den Dispenser aus der Wandsteckdose ziehen.
3. Das Netzkabel auf Beschädigungen überprüfen.
4. Den Trichter vom Dispenser ausbauen und den Dispenser reinigen (siehe Täglicher Schlussdienst). Den Dispenser OHNE den Trichter wieder zusammenbauen.
5. Den Trichter und die Trommel auf Beschädigungen überprüfen.
6. Die RÜCKWAND vom Dispenser abbauen.
7. Den Dispenser auf lose Eisenwaren überprüfen.
8. Den Dispenser auf lose Kabel überprüfen.
9. Den Netzstecker für den Dispenser in die Wandsteckdose stecken.

**WARNUNG:** Während der Dispenser am Stromnetz angeschlossen ist, NICHT versuchen, die Verkabelung im Gehäuse anzupassen oder zu berühren.

10. Den EIN/AUS-Schalter für den Dispenser EIN schalten.
11. Prüfen, dass die LED-Anzeigen auf der Steuerplatine die korrekte Ladungsgröße anzeigen.
12. Die Kraftmessdose eichen. (Siehe Verfahren im Handbuch)
13. Den EIN/AUS-Schalter AUS schalten.
14. Die Rückwand wieder einbauen.
15. Den Dispenser wieder zusammenbauen.