



Planned Maintenance
System: Maintenance
Requirement Card
(MRC)

Abbildungen und
zusätzliche Informationen:
Entsprechendes Kapitel im
Equipment-Handbuch

When

Halbjährlich

Werkzeuge

Saubere, sanitär gereinigte
Tücher
GDF14 Handbuch

Arch Fry Dispenser

Automated Equipment, LLC.
Modell GDF14

Vorsicht

KENNTLICHMACHUNG GESUNDHEITSGEFÄHRDENDER STOFFE (HCS) – Bei den in diesem Handbuch beschriebenen Arbeitsvorgängen werden zum Teil chemische Produkte verwendet. Diese chemischen Produkte werden im Text durch Fettdruck hervorgehoben und mit der Abkürzung (HCS) versehen. Die zugehörigen Material-Sicherheits-Datenblätter (MSDS können im HCS-Handbuch eingesehen werden.

-
1. Den EIN/AUS-Schalter auf AUS schalten.
 2. Das Netzkabel für den Dispenser aus der Wandsteckdose ziehen.
 3. Das Netzkabel auf Beschädigungen überprüfen.
 4. Den Trichter aus dem Dispenser ausbauen und den Dispenser reinigen (siehe Täglicher Schlusssdienst). Den Dispenser OHNE den Trichter wieder zusammenbauen.
 5. Den Trichter und die Trommel auf Beschädigungen überprüfen.
 6. Den Dispenser auf lose Eisenwaren überprüfen.
 7. Den Netzstecker für den Dispenser wieder in die Wandsteckdose stecken.
 8. Den EIN/AUS-Schalter EIN schalten.
 9. Das Abwägssystem des Dispensers eichen. (Siehe Verfahren im Handbuch)
 10. Den EIN/AUS-Schalter AUS schalten.
 11. Den Dispenser wieder zusammenbauen.