

**Bulletin #2**

**Automated Equipment, LLC**

5140 Moundview Drive  
 Red Wing, Minnesota 55066  
 Phone: 1-800-248-2724  
 1-651-385-2273  
 Fax: 1-651-385-2172  
<http://www.autoequipllc.com>



**MODO DE OPERACIÓN “DESVÍO” (Modelo AFD-280E)**

En el caso de una falla en el Sensor de Peso, este modo de operación “DESVÍO” puede seleccionarse para permitir el uso del Dispensador. Este modo de operación es significativamente más lento que el normal y funciona como un modo de operación único.

Esta modificación de la operación del dispensador es temporal: Cuando el dispensador se apaga, el dispensador se reajusta a las operaciones normales cuando se enciende nuevamente.

Para emplear el modo de operación “DESVÍO” :

1. Apague el dispensador. Espere 15 segundos.
2. Seleccione posición #2 (1 LB./450 gm.) en la llave de cargar el cesto.
3. Mantenga apretado el Botón Arrancar/Reajustar.
4. Mientras aprieta el Botón Arrancar/Reajustar, encienda el Dispensador (()). “DESVÍO” es indicado por un doble destello del Botón Arrancar/Reajustar.
5. Manteniendo apretado el Botón Arrancar/Reajustar, el tambor rotará para llenar las Puertas del Acumulador con papas fritas.
6. Soltando el Botón Arrancar/Reajustar para el motor del tambor, abre las Puertas del Acumulador, y entonces baja el cesto lleno. Después de bajar el cesto, el elevador volverá hacia arriba y la puerta de parada se abrirá para permitir que el siguiente cesto se mueva adentro de la montura para ser llenado.
7. Repita el paso 5 para cada nuevo cesto.