

AFD-280 / AFD-280U SERVICE WARTUNGS-CHECKLISTE



AUSGEFÜLLTE CHECKLISTE MUß MIT ALLEN GARANTIEANSPRÜCHEN EINGEREICHT WERDEN

Datum: _____ Seriennummer: _____

1. TRICHTERDECKEL, TRICHTER, ABLEITUNG, UND TROMMEL NICHT BESCHÄDIGT
2. SATTEL / ZAPFENSCHRAUBEN NICHT BESCHÄDIGT ODER FEHLEND, FEST
3. STÜTZLEISTEN FÜR DIE OBERE FÜHRUNG FEST, LINSENKOPFSCHRAUBEN FEHLEN NICHT, FEST
4. OBERER FÜHRUNGS-AUFBAU NICHT BESCHÄDIGT, **GLEITSCHRAUBEN FEST**, SCHNAPPT EIN
5. FÜHRUNGSSTIFTE FEHLEN NICHT, FEST
6. UNTERER FÜHRUNGS-AUFBAU NICHT BESCHÄDIGT, **GLEITSCHRAUBEN FEST**, AUF DEN FÜHRUNGSSENSOR AUSGERICHTET
7. TROPFWANNE NICHT BESCHÄDIGT, AUF DEN FÜHRUNGSSENSOR AUSGERICHTET
8. SAMMELKLAPPENMUFFEN FEST, EINGESTELLT 1/8 INCH (4 MM) VOM GEHÄUSE ENTFERNT
9. STROMKABEL NICHT BESCHÄDIGT
10. STROMVERSORGUNG = 24,5 VDC (±0,2)
11. FEHLERLISTE (F19) 1 2 3 4 5 6 7 8
DER FEHLER _____
12. KEINE LUFTUNDICHTHEIT, LUFTLEITUNGEN NICHT BESCHÄDIGT
13. WASSERAUFFANGSCHALE NICHT GESPRUNGEN ODER UNDICHT
14. KOMPRESSORAUFLADUNG 0 – 60 PSI (4 BAR) IN WENIGER ALS 3 MINUTEN 30 SEKUNDEN
15. KOMPRESSOR DRUCKSCHALTER AUF 40-60 PSI (2,5-4 BAR) EINGESTELLT
16. LUFTBESTANDSCHALTER (L6) AUF 20 PSI (1,5 BAR) EINGESTELLT
17. REGULATOR DRUCK AUF 30 PSI (2,0 BAR) EINGESTELLT
18. START/RESET-LEUCHE (L11) FUNKTIONIERT (F16)
19. SENSORENFENSTER UPGRADE INSTALLIERT
20. LIFTSENSOR (L2) / FÜHRUNGSSENSOR (L3) BEREICH, 4 - 6 INCH (10 - 15 CM)
21. TROMMELMOTOR FUNKTIONIERT (F15)
22. ANSCHLAGTOR BETÄTIGEN (F14) 1 SEKUNDE ÖFFNUNG / 1 SEKUNDE SCHLIEßUNG
23. SAMMELKLAPPEN BETÄTIGEN (F13) 0,5 SEKUNDEN ÖFFNUNG / 1 SEKUNDE SCHLIEßUNG
24. LIFTSATTEL BETÄTIGEN (F12) OBEN/UNTEN GESCHWINDIGKEIT 2,2 – 2,6 SEKUNDEN
25. (FALLS NÖTIG) TESTMODUS (F26)
PRÜFEN, DASS TROMMELMOTOR FUNKTIONIERT
ANSCHLAGTOR 1 SEKUNDE ÖFFNUNG / 1 SEKUNDE SCHLIEßUNG
SAMMELKLAPPEN 0,5 SEKUNDEN ÖFFNUNG / 1 SEKUNDE SCHLIEßUNG
LIFTSATTEL NACH OBEN/UNTEN GESCHWINDIGKEIT 2,2 – 2,6 SEKUNDEN
26. KRAFTMESSDOSE KALIBRIEREN
27. WAHLSCHALTER ZEIGT KORREKTEN INPUT AN
1,5#/700 g (L7), 1#/450 g (L8), UND EINZEL/350 g (L7 & L8 NICHT ERLEUCHTET)
28. START/RESET-TASTE GIBT KORREKTEN INPUT AN (L9) START/RESET-TASTE (MUSS GEDRÜCKT WERDEN)
29. KORREKTE KÖRBE MÜSSEN VERWENDET WERDEN (MÜSSEN FÜHRUNGSLEISTEN AM BODEN HABEN). MINDESTENS 5 KÖRBE DURCHLAUFEN LASSEN. 3 KÖRBE SOLLTEN SICH FÜLLEN UND GLATT AUF DIE UNTERE FÜHRUNG ÜBERGEHEN. EIN 4. KORB SOLLTE SICH FÜLLEN UND DANN BLEIBT DER LIFTSATTEL IN DER OBEREN POSITION. DIE SAMMELKLAPPEN SOLLTEN SICH ZUR VORBEREITUNG AUF DEN NÄCHSTEN KORB FÜLLEN
30. FEHLERLISTE LÖSCHEN (F18)