

AFD-280 / AFD-280U LISTA DE CHEQUEO SERVICIO DE MANTENIMIENTO



LISTA DE CHEQUEO COMPLETADA DEBE ACOMPAÑAR TODOS LOS RECLAMOS DE GARANTÍA

Fecha: _____ Número de Serie: _____

1. TAPA TOLVA, TOLVA, DEVIADOR, Y TAMBOR SIN DAÑOS
2. SILLA/TORNILLOS RESPALDO SIN DAÑOS O AUSENTES, AJUSTADOS
3. BARRAS DE SOPORTE GUÍA SUPERIOR APRETADAS, TORNILLOS FILLISTER COLOCADOS, AJUSTADOS
4. MONTAJE GUÍA SUPERIOR SIN DAÑOS, **TORNILLOS DESLIZ AJUSTADOS**, CALZA EN SU LUGAR
5. PERNOS DE GUÍA PRESENTES, AJUSTADOS
6. MONTAJE GUÍA INFERIOR SIN DAÑOS, **TORNILLOS DESLIZ AJUSTADOS**, ALINEADOS CON EL SENSOR DE GUÍA
7. BANDEJA DE GOTEOS SIN DAÑOS, ALINEADA CON EL SENSOR DE GUÍA
8. COLLARES PUERTA ACUMULADOR AJUSTADOS, AJUSTADOS 1/8 PULGADA (4 MM) LEJOS DEL METAL
9. CORDÓN DE PODER SIN DAÑOS
10. FUENTE DE PODER = 24,5 VDC (±0,2)
11. REGISTRO DE ERRORES (F19)

1	2	3	4	5	6	7	8
# DE ERRORES	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
12. NO PÉRDIDAS DE AIRE, LÍNEAS DE AIRE SIN DAÑOS
13. TAZÓN TRAMPA DE AGUA SIN FISURAS O PÉRDIDA
14. COMPRESOR CARGA 0 – 60 PSI (4 BARO) EN MENOS DE 3 MINUTOS 30 SEGUNDOS
15. LLAVE PRESIÓN COMPRESOR AJUSTADA PARA 40-60 PSI (2,5-4 BARO)
16. LLAVE AIRE PRESENTE (L6) FIJADA PARA 20 PSI (1,5 BARO)
17. PRESIÓN REGULADOR FIJADA PARA 30 PSI (2,0 BARO)
18. LUZ ARRANCAR/REAJUSTAR (L11) FUNCIONA (F16)
19. VENTANA SENSOR MEJORADA INSTALADA
20. SENSOR ELEVADOR(L2) / SENSOR GUÍA (L3) ESCALA, 4 - 6 PULGADAS (10 - 15 CM)
21. MOTOR DEL TAMBOR FUNCIONA (F15)
22. ACTIVE PUERTA DE PARADA (F14) 1 SEGUNDO PARA ABRIR / 1 SEGUNDO PARA CERRAR
23. ACTIVE PUERTAS DEL ACUMULADOR (F13) 0,5 SEGUNDOS PARA ABRIR/ 1 SEGUNDO PARA CERRAR
24. ACTIVE SILLA ELEVADOR (F12) VELOCIDAD ARRIBA/ABAJO 2,2 – 2,6 SEGUNDOS
25. (SI SE APLICA) MODO EJERCICIO (F26)
 VERIFIQUE QUE EL MOTOR DEL TAMBOR FUNCIONA
 PUERTA DE PARADA 1 SEGUNDO PARA ABRIR/ 1 SEGUNDO PARA CERRAR
 PUERTAS DEL ACUMULADOR 0,5 SEGUNDOS PARA ABRIR/ 1 SEGUNDO PARA CERRAR
 SILLA ELEVADOR VELOCIDAD ARRIBA/ABAJO 2,2 – 2,6 SEGUNDOS
26. CALIBRE CÉLULA DE CARGA
27. LLAVE SELECTORA INDICA ENTRADAS CORRECTAS
 1,5#/700 gm (L7), 1#/450 gm (L8), Y ÚNICA /350 gm (L7 & L8 APAGADAS)
28. BOTÓN DE ARRANCAR/REAJUSTAR INDICA ENTRADA CORRECTA (L9) (DEBE PRESIONAR BOTÓN ARRANCAR/REAJUSTAR)
29. USANDO CESTOS CORRECTOS (DEBE TENER GUÍA CORREDERA EN EL FONDO). HAGA CICLO MÍNIMO DE 5 CESTOS. 3 CESTOS DEBEN LLENARSE Y PASAR SUAVEMENTE A LA GUÍA INFERIOR. UN CUARTO CESTO DEBE LLENARSE Y LA SILLA DEL ELEVADOR PERMANECE EN LA POSICIÓN ARRIBA. LAS PUERTAS DEL ACUMULADOR DEBEN LLENARSE EN PREPARACIÓN PARA EL CESTO SIGUIENTE.
30. DESPEJE EL REGISTRO DE ERRORES (F18)