

AFD-280E
LISTA DI CONTROLLO PER INSTALLAZIONE



Data: _____ Numero di Serie _____
Cliente _____ Indirizzo _____
Città _____ Stato _____
Cod. Postale _____ Nazione _____
Telefono _____ FAX _____

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> COPERCHIO CASSETTA | <input type="checkbox"/> SELLA DEL SOLLEVATORE |
| <input type="checkbox"/> CASSETTA | <input type="checkbox"/> GRUPPO GUIDA SUPERIORE <u>(VITI DELLA GUIDA DI SCORRIMENTO BEN SALDE)</u> |
| <input type="checkbox"/> DEVIATORE | <input type="checkbox"/> GRUPPO GUIDA INFERIORE <u>(VITI DELLA GUIDA DI SCORRIMENTO BEN SALDE)</u> |
| <input type="checkbox"/> TAMBURO | <input type="checkbox"/> CESTELLI (10) |
| <input type="checkbox"/> SGOCCIOLATOIO | |

1. ALIMENTATORE = 24,5 V CC ($\pm 0,2$)
2. SENSORE DEL SOLLEVATORE (L2) / SENSORE DELLA GUIDA (L3) CAMPO, 4 - 6 POLLICI (10 - 15 CM)
3. IL MOTORE DEL TAMBURO FUNZIONA (F15)
4. ATTIVARE LA PORTA D'ARRESTO (F14)
INTERRUTTORE (L6) "ON" AL TERMINE DEL CICLO, "OFF" DURANTE IL CICLO
5. ATTIVARE GLI SPORTELLI DELL'ACCUMULATORE (F13)
INTERRUTTORE (L7) "OFF" QUANDO GLI SPORTELLI SONO CHIUSI, "ON" QUANDO SONO APERTI
6. SPINGERE LA SELLA DEL SOLLEVATORE (F12), 77 (+1) VERSO IL BASSO, 179 (± 6) VERSO L'ALTO
7. MODALITÀ D'ESERCIZIO (F26) FUNZIONA SENZA ERRORE
8. CALIBRARE IL SENSORE DI PESO A NON-CONTATTO
9. IL SELETTORE INDICA GLI INGRESSI CORRETTI
1.5#/700 gm (L8), 1#/450 gm (L9), E SINGOLO/350 gm (L8 & L9 NON ACCESI)
10. IL PULSANTE START/RESET INDICA L'INGRESSO CORRETTO (L9) (OCCORRE PREMERE IL PULSANTE START/RESET)
11. UTILIZZARE I CESTELLI ADATTI (I PATTINI DELLA GUIDA DEVONO ESSERE SUL FONDO). OGNI CICLO ALMENO 5 CESTELLI. 3 CESTELLI DOVREBBERO RIEMPIRSI E PASSARE AGEVOLMENTE NELLA GUIDA INFERIORE. UN QUARTO CESTELLO DOVREBBE RIEMPIRSI MENTRE LA SELLA DEL SOLLEVATORE RIMANE NELLA POSIZIONE SUPERIORE. GLI SPORTELLI DELL'ACCUMULATORE DOVREBBERO RIEMPIRSI IN ATTESA DEL CESTELLO SUCCESSIVO
12. AZZERARE IL REGISTRO DEGLI ERRORI (F18)
13. ISTRUIRE LO STAFF SULLO SMONTAGGIO
14. ISTRUIRE LO STAFF PER UNA PULIZIA CORRETTA
15. ISTRUIRE LO STAFF SUL MONTAGGIO
16. ISTRUIRE LO STAFF SUL FUNZIONAMENTO

INVIARE UN FAX AL
AUTOMATED EQUIPMENT, LLC.
1-651-385-2172